

ABCenix versionsinformation ver. 5.18

ABCenix version 5.18 är ett operativsystem för ABC1600.

Operativsystem 5.12 eller senare måste finnas i maskinen vid inläsning av denna diskett !

INSTALLATION AV ABCENIX OPERATIVSYSTEM 5.18.

1. Logga in som root:

login: root
password:

2. Sätt in flexskivan märkt:

Uppdatering av grundsystem till v5.18 tar format.

3. Skriv

tar xvf /dev/mf2

för att överföra innehållet av flexskivan till skivminnet.

4. Om du har några speciallösningar i uppstarten, måste du modifiera filen /etc/rc.org innan du skiver:

mv /etc/rc.org /etc/rc

mv /etc/motd.org /etc/motd

5. Ta ner systemet med:

/etc/shutdown

När systemet startar har du det nya operativsystemet installerat.

OBS !

Om du behöver generera om filsystemet använder du alla skivorna i version 5.12, dvs 1-7 tar format, och läser sist in skivan märkt version 5.18.

Tillägg och förbättringar i ABCenix ver 5.18

- o /abcenix Lex68 fungerar bättre med flera användare
- o /bin/fsck not implemented call #40 ok
- o /usr/bin/kermi split speed ok
- o /etc/motd.org Text ändrad till 5.18
- o /etc/rc.org Text ändrad till 5.18

Innehållförteckning av disketten

rw-----	0/0	206562	Dec 15 10:11 1986	abcenix
rw-r--r--	3/3	35807	Aug 13 15:09 1986	bin/fsck
rw-rw-r--	0/0	49980	Jul 23 16:13 1986	boot
rw-r--r--	3/0	607	Dec 15 10:15 1986	etc/rc.org
rw-r--r--	0/0	60	Dec 15 10:17 1986	etc/motd.org
rw-r--r--	3/3	133075	Jan 6 17:00 1986	usr/bin/kermi